

# CampBoks - Bedienungsanleitung



## Montage:

Die CampBoks gilt als Ladegut und ist somit an den dafür vorgesehenen Zurrpunkt-Schlitzten bzw. bei Fahrzeugen mit Sitzschienen an den vorgesehenen Punkten so zu befestigen, dass sie weder bei starken Fahrmanövern, noch bei einer Vollbremsung verrutschen kann.

## Pflegehinweise:

### Stoff:

100% Polyester

Wäsche mit max. 30 Grad (mit geschlossenem Reißverschluss auf Sichtseite)

### Filztaschen:

Diese können mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger sauber gemacht werden.

### Lackierte Holzoberflächen:

Die Oberflächen nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da es Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern kann (Quellung). Deshalb stets nur feucht, das heißt mit ausgewrungenen Tüchern, wischen und pflegen.

Oberflächen nicht resistent gegen Temperaturen über 80 Grad!

### Schwerlastauszüge:

Mit der Zeit kann es vorkommen, dass manche Schrauben durch Temperatur- bzw. Holzfeuchtigkeitsunterschiede locker werden und nachgezogen werden müssen – hierfür werden Innensechskantschlüssel benötigt.

Die Auszüge können bei Bedarf nachgefettet werden – hierfür einfach auf den Laufflächen etwas Schmierfett verteilen.

Maximale dynamische Traglast im Außenbereich: 200Kg pro Paar (gleichmäßig am gesamten Auszug verteilt)

Maximale dynamische Traglast im Innenbereich: 70Kg pro Paar (gleichmäßig am gesamten Auszug verteilt)

## Bett:

Um das Bett auszuziehen, wird das Sitzelement leicht angehoben, und auf die Gesamtlänge ausgezogen.

Beim Zusammenbau muss bei der Schleife zwischen den Matratzen angehoben, und das Bett zusammengeschoben werden bis es einrastet – Vorsicht – Einklemmgefahr!

Die zwei Bettstützen immer von Anfang bis Ende angehoben lassen – erst niederstellen, wenn das Bett ganz ausgezogen bzw. zusammengebaut ist.

Die aufgeklappte Kopfstütze darf nur zum Anlehnen verwendet werden. Zum Sitzen auf der Außenseite muss diese immer zusammengeklappt werden – Vorsicht – Einklemmgefahr!

## Gaskocher:

Der mitgelieferte 3000W Gaskocher darf nicht mit Töpfen verwendet werden, welche über den Gaskocher hinausstehen (im eingebauten Zustand) – hierbei herrscht Brandgefahr!

Bevor der Gaskocher geschlossen und der Auszug wieder eingeschoben werden darf, muss dieser abgekühlt sein!



Die Klappe vom Wasserschlauch-Fach darf beim Verwenden des Gaskochers nicht geöffnet sein.

## Elektrik:

Um die elektrischen Verbraucher wie Kühlbox, Wasserpumpe, sowie 12v-Steckdose verwenden zu können, einfach das 12V-Anschlusskabel in eine dafür vorgesehene Zigarettenanzünder-Steckdose einstecken – hierbei ist auf die maximale Kapazität der 12v-Batterie zu achten, um eine eventuelle Tiefenentladung und somit Schäden an der Autobatterie zu verhindern.

Je nach Bedarf kann natürlich auch eine Zusatzbatterie verbaut/verwendet werden.

Der 12v-Stecker ist mit einer 8 Ampere-Sicherung (96 Watt) ausgestattet – sollte es zu einer Überlastung kommen, muss diese Sicherung mit Hilfe eines Kreuz-Schraubenziehers gewechselt werden.

## Wassersystem:

In der CampBoks gibt es zwei 12l Wassertanks – dabei kann nur ein Weithalsverschluss an der Pumpe angeschlossen werden. Beim Tausch der Wassertanks muss auch der Weithalsverschluss getauscht werden. Die Wassertanks können auch an einem beliebigen Ort abgestellt werden und als normale Kanister mit Drehventil verwendet werden.

Stromverbrauch der Pumpe: ca. 25-35 Watt

Bei Nichtbenützung des Wassersystems ist der Hauptschalter auszuschalten, um eventuellen Wasseraustritt durch Undichtheit bzw. Schäden zu verhindern.

## Kühlbox:

Die Kühlbox kann per Smartphone-App über Bluetooth ferngesteuert werden (bis ca. 10m Entfernung) – suche hierfür im App-Store/Playstore nach „Car Fridge Freezer“ oder scanne den QR-Code unten.

Sollte die Kühlbox nicht stehend gelagert werden, muss sie vor der Inbetriebnahme min. 24h aufrecht stehen, ansonsten kann es zu Schäden am Kompressor kommen.

Die Kühlbox bietet 3 verschiedene Batterie-Schonmodi – diese müssen je nach Fahrzeugbatterie so eingestellt werden, dass die Kühlbox auch dann läuft, wenn die Batterie nicht mehr die volle Kapazität bietet.

Die 3 Schonmodi:

„L“ steht für Low

„M“ steht für Medium

„H“ steht für High

Stromverbrauch je nach Modus: ca. 45 Watt



CampBoks GmbH  
Wassergasse 17  
3324 Euratsfeld

FN 592529 t

www.campboks.at  
office@campboks.at  
+43 664 78000020

Ust-ID ATU 78786618

Bank Raika Region Amstetten  
IBAN AT96 3202 5000 0102 8273  
BIC RLNWATWWAMS

GF Lothar Gallistl & Paul Schneider